Ogólne informacje konfiguracji i strojenia karty MMDVM

Kartę stroi się jak każdy modem MMDVM. Karta to tylko wykonany przeze mnie układ elektryczny adoptujący cały zestaw modemu MMDVM do MTR2000.

Karta oparta na mikrokomputerze NanoPI Neo / 512mb na którym pracuje MMDVM Host (zastępuje RaspberryPi ale wydajnością nie ustępuje. Posiada małe wymiary i pozbawiona jest układu grafiki, który w tym przypadku jest zbędny).

Jako modem MMDVM użyty mikrokomputer TEENSY 3,5 (zastępuje klasyczne Arduino Due i jest kilka razy szybszy.)

Karta może pracować na czystym MMDVM HOST lub z nakładką Pi-Star która jest standardowo zainstalowana na dołączonej karcie SD umieszczonej mikrokomputerze NanoPI.

Przy uruchomieniu podstawową czynnością jest skonfigurowanie MTR2000. MTR2000 należy przełączyć w tryb stacji bazowej aby w przemienniku nie działała automatyka przemiennikowa, którą w tym przypadku zastąpi MMDVM.

Uwaga! jeżeli przemiennik wyposażony jest w karty Wireline i Aux I/O należy te karty usunąć.

Robimy to w następujący sposób:

- 1/ Wyłączamy MTR
- 2/ usuwamy karty z MTR

3/ włączamy MTR, po włączeniu MTR zgłosi awarię świecącą na czerwono diodą.
4/ Odczytujemy konfigurację przemiennika (z przemiennikiem jest komunikacja)
5/ w sekcji [Station Configuration] wyłączamy karty w okienku "Wireline Board Type" na "None", oraz w okienku "Option Board Type" na "None"

6/ zapisujemy i MTR po restarcie uruchomi się bez zgłaszania awarii.

Następnie konfigurujemy zgodnie z pozostałymi fotografiami, oczywiście ustawiając częstotliwości nadawania i odbioru w/g potrzeb.





For Help, press F1

INTR2000 RSS - STATION22	- 0 X
File Edit Personality Service Preferences View Window Help	
Station successfully written.	
Writing - Station Configuration - STATION22	
Writing Station: Serial Image: Station in the state is a state is a state is a state in the state is a state is a state is a state in the state is a state is a state in the state is a state is a state in the state is a state is a state in the state in the state is a state in the state in the state is a state in the state in the state is a state in the	
Viting Recei DE Deton Ry Pl	
Audio Type PL Code XZ 67.0 Hz	
Data su File D Encoder None PL Code 023 Help	
Milki Channel # Decoder 1 Decoder 2	
A33.4 1 Type None V	
Tone System ZVEL1 Tone System ZVEL1	
Add	
Insert Single Fone 2175 \div Hz Single Fone 2175 \div Hz	
For Help, press F1	NUM
MTR2000 RSS - STATION22	– a x
File Edit Personality Service Preferences View Window Help	
Writing data into the connected station:	
Writing 🛗 Station Configuration - STATION22	
Station : Writing Serial - 512CAR0572 Class	
Station : Statio	
Viting Recei RF Auton	
Reading Trans PTT Lancel Lancel	
File D Decoder External PTT Mapping Aux. Audio Help	
Channel # 439.4 PTT Time Out Timer PTT Priority	
high medium low	
Wieline O O O	
Local Local Local Local Repeater	
Delete	

For Help, press F1

NUM

Kartę montujemy przy wyłączonym MTR w środkowy slot aby od spodu nie była podgrzewana przez moduł sterowniczy MTR' a

Po uruchomieniu logujemy się do pi-star przez przeglądarkę wpisując http://pistar/admin/

login: pi-star password: raspberry po zalogowaniu odczytujemy najeżdżając myszką na nazwę hosta "Hostname"

Hostname: sr4oe							Pi-Star: 3.4.17	7 / Dashboan	d: 20190709		
Pi-	Star Digita	al Vo	ice Das	hboar	d for	SR4	OE				
	Dashboard Admin Live Logs Power Update Configuration										
	_	Gateway	Hardware In	formation							
Hostname	Kern 1	Platform			CP	CPU Load CPU Temp			mp		
System IP Addre	55: 5115 SUIXI	Service Status			0.47 7				94.7		
MMDVMHost	DMRGat way	YSFGateway YSFParrot			P25	P25Gateway			P25Parrot		
a source and a source a	ar coorda Leway	TmeServ	en htt	ran-wateridoß	PISte	ar-Remote		TD Call-Ke	eper-		
Modes Enabled	1		Ga	teway Activ	ity						
D-Star DMR	Time (CEST)		Mode MR Slot 1	Callsign	Target	SFC Net	Dur(s)	Loss	BER		
YSF XMode NXDN	08:10:31 Aug 27th	D	MR Slot 1	SP5PIO	TG 260	Net	0.5	0%	0.0%		
DMR XMode POCSAG			L	cal RF Activ	itv						
Network Status	Time (CEST)	Mode	Callsign	Target	Src Du	ur(s)	BER	RS	SI		
D-Star Net DMR Net											
YSF Net P25 Net YSF2DMR NXDN Net											
YSF2NXDN YSF2P25											
DMR2NXDN DMR2YSF											
Radio Info	1										
Trx Listening											
Rx 431.800000 MHz											
FW MMDVM: 20190130											
1000 1112											
DMR Repeater											
DMR CC 4											
TS1 enabled											
TS2 enabled											
No TG/No Ref											
DMR+ IPSC2-PL260											
585/admin/#	Pi-Star / I	Pi-Star Dashb	pard. © Andy Taylor	(MW0MWZ) 2014	-2019.						

Następne logowanie robimy już wpisując adres IP.

Konfigurujemy pistara w/g potrzeb.

🗗 Forums IPSC2 W 🗙 🤇 Telegram W	/eb 🗙 🗋 IPSC2 Dashboard 🗙 [] IPSC2 Dashboard X No	wa karta 🛛 🗙	G translator - Szukaj X	Pi-Star - Digital Vo 🗙	+	- 0	×
← → C 介 ▲ Niezabezpieczo	ona 91.245.82.136:8485/admin/expert/	edit_mmdvmhost.php				See 2	0	K :
🔜 Zarządzanie 📃 Telewizja 📃 VOIP	Telegram Web GP My page IPSC2 O.	🔇 AmateurRadio.digit	😻 Dropbox - @IPS	C 2 O Pytanie - Wsparcie	🚱 https://giganet.net	×) 📙 Inne	zakładki
	Enable	0	<u>u</u>					^
	Time	2						
		Apply Cha	anges					
		Mode	m					
	Port	/dev/ttyACM0						
	TXInvert	0	1					
	RAINVert	0						
	TYDelay	50						
	RXOffset	0						
	TXOffset	0						
	DMRDelay	165						
	RXLevel	50						
	TXLevel	50						
	CWIdTXLevel	50	1					
	D-StarTXLevel	50						
	DMRTXLevel	50]					
	YSFTXLevel	50						
	P25TXLevel	50						
	RSSIMappingFile	/usr/local/etc/RSSI.dat						
	Trace	0						
	Debug	0						
	RFLevel	100						
	RXDCOffset	0	1					
	TXDCOffset	0						
	NXDNTXLevel	50						-

Na zdjęciu zaznaczone są ważne ustawienia występujące wyjątkowo w MTR.

Parametr "DMRDelay" dotyczy kompensacji czasowej pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem ponieważ nadajnik i odbiornik zbudowany jest na DSP sygnałowym i posiadają różne opóźnienia obróbki sygnału.

Parametr zawiera się pomiędzy wartościami 162 a 167. Wartość 165 jest optymalna.

Następnie przystępujemy do bardzo ważnej regulacji, która jest często pomijana przez uruchamiających.

Jest to regulacja dewiacji sygnałem 2.75 kHz która ma za zadanie wytłumienie środkowego prążka modulacji jak na zdjęciu TX_lewel.

Prawidłowa regulacja zapewnia dźwięk w radiu bez digitalizowania i zapewnia, że nadajnik nie produkuje śmieci w eterze.

regulację przeprowadzamy w nastepujący sposób:

Przygotować musimy analizator widma lub tańszą wersję - tuner USB RTL i program SDR Sharp, pozwoli nam on na analizę widma nośnej przy kalibracji. Więcej o SDR znajdziemy w internecie.

przy uruchomionym pi-star logujemy się przez konsolę SSH do systemu (login i hasło jak do konfiguracji przez stronę www). następnie wydajemy komendy:

1/ sudo pistar-mmdvmcal

pojawia się nam poniższe menu (ilość pozycji menu zależy od wersji obrazu pi-star).

Stopping Pi-Star Services...

Killing any remaining MMDVMHost processes...

MMDVMHost: no process found

MMDVMHost_NoOLED: no process found

MMDVMHost_Adafruit: no process found

Starting Calibration...

Version: 1, description: MMDVM 20190130 (D-Star/DMR/System Fusion/P25/NXDN/ POCSAG) 12.0000 MHz (Build: 16:09:17 Feb 11 2019)

The commands are:

- H/h Display help
- Q/q Quit
- W/w Enable/disable modem debug messages
- I Toggle transmit inversion
- i Toggle receive inversion
- O Increase TX DC offset level
- o Decrease TX DC offset level
- C Increase RX DC offset level
- c Decrease RX DC offset level
- P/p Toggle PTT inversion
- R Increase receive level
- r Decrease receive level
- T Increase transmit level
- t Decrease transmit level
- d D-Star Mode
- D DMR Deviation Mode (Adjust for 2.75Khz Deviation)
- L/I DMR Low Frequency Mode (80 Hz square wave)
- A DMR Duplex 1031 Hz Test Pattern (TS2 CC1 ID1 TG9)
- M/m DMR Simplex 1031 Hz Test Pattern (CC1 ID1 TG9)
- a P25 1011 Hz Test Pattern (NAC293 ID1 TG1)
- N NXDN 1031 Hz Test Pattern (RAN1 ID1 TG1)
- K/k BER Test Mode (FEC) for D-Star
- b BER Test Mode (FEC) for DMR Simplex (CC1)
- B BER Test Mode (1031 Hz Test Pattern) for DMR Simplex (CC1 ID1 TG9)
- J BER Test Mode (FEC) for YSF
- j BER Test Mode (FEC) for P25
- n BER Test Mode (FEC) for NXDN
- S/s RSSI Mode
- V/v Display version of MMDVMCal
- <space> Toggle transmit

2/ przyciskamy na klawiaturze [Shift]+[D] z godnie z powyższym menu

3/ naciskamy [spację] na klawiaturze i włącza nam się nadajnik modulowany sygnałem

na ekranie analizatora lub SDR'a widzimy prążki, potencjometrem środkowym TX kręcimy tak aby środkowy prążek nam zszedł do poziomu szumu, przykład na zdjęciu







Po tej regulacji

naciskamy [spację] a następnie klawisz [Q] i wychodzimy z programu kalibracji.

MMDVM Host uruchomi się nam ponownie i wychodzimy z konsoli SSH komędą: exit

AKTUALIZACJA FIRMWARE MODEMU MMDVM

Projekt MMDVM oparty jest na dwóch systemach/modułach

1/ MMDVM Host zainstalowany na platformie Raspberry PI, Odroid lub NanoPI jak naszym przypadku - jest to system zarządzający pracą poszczególnych modów oraz pracą samego modemu kodująco-dekodującego.

2/ MMDVM firmware zainstalowane na platformie ARDUINO, STM, lub TEENSY jak w naszym przypadku - jest to modem/system zajmujący się tłumaczeniem sygnałów z radia i do radia, czyli całym procesem kodowania i dekodowania poszczególnych modów.

3/ Pi-Star to nakładka na MMDVM Host która oferuje nam Dashboard oraz upraszcza konfigurację całego systemu.

Cały system oczywiście podlega aktualizacji i składa się z kilku etapów-procesów.

1/ aktualizacja Dashboard,u i częściowo systemu linux na którym jest oparty. Aktualizacja następuje zazwyczaj w nocy ale można ją wykonać ręcznie po przez link [Update] z poziomu administratora Pi-star.

2/ aktualizacja całego Pistar'a i podniesienie jego wersji. Robimy to wyłącznie ręcznie z poziomu administratora [Configuration] > [Expert] > [Upgrade]

3/ aktualizacja firmware modemu MMDVM zainstalowanego w module TEENSY 3.5

Aktualizacja firmware modemu MMDVM jest bardzo różna i zależna jest od platformy jaką wykorzystuje hotspot lub przemiennik.

W naszym przypadku używana jest platforma TEENSY 3.5 i poniżej opis aktualizacji tej platformy.

Normalnie do wprowadzenia TEENSY w stan botowania należy nacisnąć przycisk który jest umieszczony na TEENSY.

TEENSY zainstalowane na mojej karcie posiada już wgrany soft-bootloader który programowo zastępuje naciśniecie przycisku. Pozwala to na zdalną aktualizację modemu MMDVM.

UWAGA!!!

NALEŻY NA BIERZĄCO PRZEPROWADZAĆ WSZYSTKIE AKTUALIZACJE!!! PONIEWAŻ W PRZYPADKU DUŻYCH ROZBIEŻNOŚCI W WERSJACH POMIĘDZY MMDVM HOST I PISTAR A FIRMWARE MODEMU MMDVM (TEENSY) MOŻE DOJŚĆ DO ZAWIESZENIA PROCESU RESTARTU!!! WYMAGANY WTEDY BĘDZIE ZIMNY RESTART ZASILANIEM. W PRZYPADKU PRZEMIENNIKÓW UMIESZCZONYCH W TRUDNO DOSTĘPNYCH LOKALIZACJACH RESTART ZASILANIEM JEST UTRUDNIONY. ZALECAM UŻYWANIE ZARZĄDZALNYCH LISTEW ZASILAJĄCYCH LUB ZEGAR RESTARTUJĄCY CO USTALONY OKRES W GODZINACH 3:00-4:00 PONIEWAŻ PRZED TYMI GODZINAMI W NOCY AKTUALIZUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE PI-STAR.

Do aktualizacji potrzebujemy skompilowany plik HEX dla platformy TEENSY 3.5. Plik kompilujemy w programie do programowania ARDUINO z zainstalowaną wtyczką TENSYDUINO dla TEENSY.

Z racji ustawienia przed kompiliacją konfiguracji i skomplikowania programowania aktualny plik HEX dla TEENSY 3.5 dostępny będzie w dziale Download na stronie dmrplus.pl po zalogowaniu. Oczywiście login i hasło otrzymasz po kontakcie ze mną.

Dostarczone karty przygotowane są do aktualizacji i przeprowadza się to następującymi krokami:

1/ do aktualizacji potrzebujemy program WinSCP aby przesłać plik HEX do NanoPi. Oraz wymagany jest dostęp po przez konsolę SSH.

2/ za pomocą konsoli SSH następnie logujemy się za pomocą loginu "pi-star" i hasła jakie jest używane do logowania sie do dashboarda'a.

3/ po zalogowaniu wpisujemy komendę aby WinSCP miał prawa do zapisu: rpi-rw

4/ Uruchamiamy WinSCP i wpisujemy adres IP pistara, następnie logujemy się za pomocą loginu "pi-star" i hasła jakie jest używane do logowania sie do dashboarda'a.

5/ po zalogowaniu w WinSCP otworzy się nam katalog /home/pi-star/

6/ przeciągamy do do tego katalogu plik HEX z lokalizacji w której znajduje się na komputerze.

5/ rozłączamy WinSCP

6/ następnie w konsoli SSH wydajemy następującą komendę:

cd /home/pi-star/

7/ nastepnie w konsoli SSH wydajemy następną komendę do aktualizacji: sudo_teensy_loader_cli --mcu=TEENSY35 -s -v nazwapliku.hex

8/ następnie widzimy poniższy proces aktualizacji:

Teensy Loader, Command Line, Version 2.1 Read "nazwapliku.hex": 73644 bytes, 14.0% usage Soft reboot performed Waiting for Teensy device... (hint: press the reset button) Found HalfKay Bootloader Read "nazwapliku.hex": 73644 bytes, 14.0% usage Programming...... Booting

9/ wylogowujemy się komendą: logout

10/ robimy restart Pi-Star'a z poziomu dashboard'u [Power] > [Reboot]

Uwaga!!!!!!!

po tej aktualizacji system wstaje nawet do 5 minut

W razie pytań proszę o kontakt

sp4xkb@gmail.com